

Svømmebasseng, Vannbehandling - Drift & Vedlikehold

Vannkjemi samt bassengsalt skal tilføres utblandet i en bøtte med vann og spres rundt i bassenget mens sirkulasjonen går.

Doseringene er ment å være retningsgivende og kan variere.

Vannet testes med strips, tablettester, digital tester og copper test kit

For mer informasjon, se også våre hjemmesider under [Brosjyrer](#)

Oppstart, lengre fravær

1. pH skal være 7,2-7,6ppm (eClear Klorfritt vannbehandlingssystem 6,8-7,2ppm)
For lav pH medfører aggressivt vann, som bla er skadelig for bassengutstyr og liner, øyeirritasjon. For høy pH, medfører bla. dårligere virkning på klor, hudirritasjon, uklart vann, kalkfelling
pH+ 15gr pr m3 hever pH med 0,2ppm
pH- 15gr pr m3 reduserer pH med 0,2ppm
se pakningsinstruks
2. Vannet sjokkbehandles med 70G/% klorgranulat, normalt 15gr pr m3 vann, følg pakningsinstruks
3. Deretter måles Total Alkalinitet TA, verdiene skal normalt være 80-120ppm, for å heve 10ppm pr m3, tilfør 15gr TA+, følg pakningsinstruks
4. Sjekk vannets hardhet, normal verdi 200-400ppm. For å heve hardheten med 10ppm tilføres Kalsium opp CA+, 15gr pr m3, følg pakningsinstruks
eClear Klorfritt vannbehandlingssystem skal ha en hardhet på min 250ppm
5. Klorbasseng/Saltvannsklorinator, Total klor 1-3ppm
Total Klor er summen av Fritt Klor og Bundet Klor, Fritt Klor med normalverdier 0,6-1,9. Fritt Klor er det som gir god desinfeksjon mens Bundet Klor 0,0-0,5 dannes i forbindelse med at klor reagerer med visse forurensinger som gjør at det oppstår kloraminer som gir den ubehagelige klorlukten. Om verdien på Bundet Klor er for høy skal det sjokklores for å oksidere bort kloraminer og frigjøre Bundet Klor
6. **eClear Klorfritt**, rengjør kamrene ihht. Instruks, bytt UV-pære
[Se eClear manual side 21 for water balance](#)

Vedlikehold min. Ukentlig

1. Sjekk, skimmer, forfilter sirkulasjonspumpe. Sandfilter Backwashes/vaskes om nødvendig:
Ca 3 min Backwash og 20 sek Rinse. NB! Sirkulasjonspumpe **SKAL** alltid slås av når stilling på seksveisventil eller stengeventiler/kraner endres.
2. pH sjekkes, minimum en gang
 - pH dosator, sjekk display og etterfyll om nødvendig kanne

3. Klorbasseng, klorverdiene sjekkes

Fritt Klor 1-3ppm

Bundet Klor 0,0-0,5ppm

Total Klor 1-3ppm

- Klorgranulat; tilføres daglig, 1-2gr pr m³, følg pakningsinstruks.
- Langsomtoppløsende 90/200gr klortabletter eller 200gr multifunksjonstabletter kan brukes i en flyter eller i en dosator montert på kretsløpet etter oppvarming.
- Klordosator, sjekk, om nødvendig tilfør flytende klor
- Saltvannsklorinator, sjekk, om nødvendig tilfør salt

4. **eClear Klorfritt**, kontroller verdiene og juster om nødvendig

- pH 6,8-7,2
- Vannets Hardhet 250-350ppm
- Kobber maks 0,5ppm

Lykke til med oppstart og drift av deres basseng.

Kontakt oss gjerne ved behov for vannkjemikalier eller ved behov av service.

Denne instruksjonen vil bli lagt ut på våre websider under «Drift & Vedlikehold» og vil bli løpende oppdatert for basseng og utespa samt supplert med tips og vedlikehold på bassengtrekk, vinterinstruks etc..